

Typ/Type 9165



Trennübertrager Ausgang
Nicht-Ex i Feldstromkreis
Isolating Repeater Output
Non-Ex i field circuit



Inhaltsverzeichnis

1	Sicherheitshinweise	. 3
2	Normenkonformität	
3	Funktion	. 4
4	Kennzeichnung und technische Daten	. 4
5	Projektierung	
	5.1 Maximal zulässige Umgebungstemperaturen	
	5.2 Verlustleistung	
	5.3 Projektierung der Verlustleistung in Schaltschränken	
6	Anordnung und Montage	
	6.1 Maßzeichnung	
	6.2 Installation	. 7
	6.3 Montage und Demontage	. 7
7	Inbetriebnahme	
	7.1 Anschlüsse	. 8
	7.2 Einstellungen	. 8
8	Betrieb- und Betriebszustände	. 8
9	Reparatur und Instandhaltung	. 9
10		
1	ontents Safety instructions	
2	Conformity to standards	
3	Function	
4	Marking and technical data	
5	Engineering	
	5.1 Max. ambient temperatures	
	5.2 Power dissipation	
	5.3 Engineering of the power dissipation in cabinets	
6		
	6.1 Dimensions	
	6.2 Installation	
	6.3 Mounting and dismounting	
	Commissioning	
	7.1 Connections	
	7.2 Settings	
8	Operation and operational states	
9	Maintenance and repair	
10	Accessories and spare parts	ıσ
FΩ	G-Konformitätserklärung / EC-Declaration of Conformity	17
	G-Baumusterprüfbescheinigung	
	C-Type Examination Certificate	

deutsch Betriebsanleitung

1 Sicherheitshinweise

In diesem Kapitel sind die wichtigsten Sicherheitsmaßnahmen zusammengefasst. Es ergänzt die entsprechenden Vorschriften, zu deren Studium das verantwortliche Personal verpflichtet ist.

Bei Arbeiten in explosionsgefährdeten Bereichen hängt die Sicherheit von Personen und Anlagen von der Einhaltung aller relevanten Sicherheitsvorschriften ab. Das Montage- und Wartungspersonal trägt deshalb eine besondere Verantwortung. Die Voraussetzung dafür ist die genaue Kenntnis der geltenden Vorschriften und Bestimmungen.

Bei Errichtung und Betrieb ist Folgendes zu beachten:

- Es gelten die nationalen Montage- und Errichtungsvorschriften.
- Der Trennübertrager kann in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 2, Zone 22 installiert werden.
- Bei Einsatz in Zone 2 ist der Trennübertrager in ein Gehäuse einzubauen, das den Anforderungen der EN 60079-15 genügt, z.B. R.STAHL 8146 oder 8125.
- Bei Einsatz in Zone 22 ist der Trennübertrager in ein Gehäuse einzubauen, das den Anforderungen der EN 61241-1 genügt.
- Die nationalen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften
- Die allgemein anerkannten Regeln der Technik
- Die Sicherheitshinweise dieser Betriebsanleitung
- Beschädigungen können den Explosionsschutz aufheben.

Verwenden Sie das Gerät **bestimmungsgemäß**, nur für den zugelassenen Einsatzzweck (siehe "Funktion").

Fehlerhafter oder unzulässiger Einsatz sowie das Nichtbeachten der Hinweise dieser Betriebsanleitung schließen eine Gewährleistung unsererseits aus.

Umbauten und Veränderungen am Gerät, die den Explosionsschutz beeinträchtigen, sind nicht gestattet.

Das Gerät darf nur in unbeschädigtem, trockenem und sauberem Zustand eingebaut und betrieben werden

2 Normenkonformität

Die Trennstufen ISpac entsprechen den folgenden Normen bzw. der folgenden Richtlinie:

- Richtlinie 94/9/EG
- EN 60079-0, EN 60079-15
- Richtlinie 2004/108/EG
- EN 61326-1

Betriebsanleitung deutsch

3 Funktion

Die Trennübertrager werden zum Betrieb von Regelventilen, i/p-Umformern oder Anzeigern eingesetzt. Weiterhin ist ein Betrieb von eigensicheren HART-Ventilen möglich. Die Geräte übertragen ein überlagertes HART-Kommunikationssignal bidirektional.

4 Kennzeichnung und technische Daten

Hersteller R.STAHL
Typbezeichnung 9165/*6-11-61

Technische Daten (Auszug aus dem Datenblatt)

Hilfsenergie

Nennspannung U_N 24 VDC

Nennstrom (bei U_N und I_{Amax}) 1/2 Kanäle 80 mA / 135 mA Leistungsaufnahme (bei U_N und I_{Amax}) 1/2 Kanäle 1,3 W / 2,3 W

Eingang

Signalbereich (ohne/mit HART) 0...20 mA / 4...20 mA

Funktionsbereich 0...24 mA

Eingangswiderstand 220 Ω / 550 Ω (umschaltbar)

Ausgang

Bereich für Lastwiderstand (Bürde) 0...800 Ω Minimaler Widerstand für Leitungsfehlererkennung 150 Ω

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur -20...+70 $^{\circ}$ C Lagertemperatur -40...+80 $^{\circ}$ C relative Feuchte (keine Betauung) < 95 $^{\circ}$

Weitere technische Daten sind dem aktuellen Datenblatt zu entnehmen.

Sicherheitstechnische Daten

CE-Kennzeichnung C6

Maximaler Eingangsstrom 30 mA

Umgebungstemperaturbereich $-20 \ \text{C} \ \dots +60 \ (+70) \ \text{C}$

Siehe "Cabinet installation

guide"

Weitere Angaben und Wertekombinationen siehe EG-Baumusterprüfbescheinigung. Aktuelle Informationen unter www.stahl.de.



Bei anderen vom Standard abweichenden Betriebsbedingungen nehmen Sie bitte Rücksprache mit dem Hersteller.

5 Projektierung

5.1 Maximal zulässige Umgebungstemperaturen

Die Geräte der Reihe IS pac sind über einen weiten Temperaturbereich einsetzbar. Je nach Geräteausführung und Einbaubedingung ergeben sich unterschiedliche, maximal zulässige Umgebungstemperaturen.

	Belüftung:	Ohne Umluft		
	Installation:	Einzelgerät	DIN-S	chiene
	Einbaulage:	beliebig	vertikal	horizontal
Kanäle	Тур:			3 40 50 50 60
1	9165/16-11-61	70 ℃	60 ℃	70 ℃
2	9165/26-11-61	70 C	50 ℃	60 ℃
	Belüftung:	Mit Umluft		
	Installation:	Einzelgerät	DIN-S	chiene
	Einbaulage:	beliebig	vertikal	horizontal
Kanäle	Тур:			22 00 00 00
1	9165/16-11-61	70 ℃	70 ℃	70 ℃
		1 / 1 / 1 .		

5.2 Verlustleistung

In den Datenblättern wird die max. Verlustleistung im Nennbetrieb (Ausgang 20 mA; Hilfsenergie 24 V DC; Last = 250 Ω) angegeben. Da in der Praxis nicht alle Geräte gleichzeitig unter Volllast betrieben werden, erfolgt die Projektierung üblicherweise mit einer durchschnittlichen Verlustleistung von 70 %. ($P_{70\%}$).

Тур	Kanäle	max. Verlustleistung	70 % Verlustleistung
9165/16-11-61	1	1,1 W	0,9 W
9165/26-11-61	2	1,9 W	1,3 W

Betriebsanleitung deutsch

5.3 Projektierung der Verlustleistung in Schaltschränken

Beim Einbau von Geräten innerhalb von Schaltschränken wird der freie Luftstrom begrenzt und die Temperatur steigt. Um die Temperaturerhöhung zu minimieren, ist es wichtig, die Verlustleistung sowie die produzierte Wärme innerhalb des Schrankes zu optimieren.

a) Natürliche Konvektion in geschlossenen Schränken

- Anwendung: bei geringer Verlustleistung und wenn das System in einer staubigen oder rauen Umgebung installiert ist
- Berechnung der maximal zulässigen Verlustleistung:

$P_{max} = \Delta t * S * K$

P_{max} [W] max. zulässige Verlustleistung im Schaltschrank

 Δt [°] max. zulässige Temperaturerhöhung

S [m^2] freie, wärme-emittierende Oberfläche des Schaltschrankes K [(W/m^{2*} °C)] thermischer Leitfähigkeitskoeffizient (lackierter Stahl: K = 5,5)

Der errechnete Wert P_{max} muss kleiner als die Summe der durchschnittlichen Verlustleistungen (70 % der max. Verlustleistung) der eingebauten Geräte sein: $P_{max} < \sum P_{70\%}$

b) Natürliche Konvektion in offenen Schränken

- Funktion: die Wärme wird mittels kühler Luftströme zwischen den Geräten verdrängt
- Voraussetzungen:
 - Luftein und auslassöffnungen an den unteren und oberen Enden des Schrankes
 - der Weg des Luftstroms muss frei von Hindernissen gehalten werden
- <u>Ergebnis:</u> Je nach Ausführung kann die **doppelte** zulässige Verlustleistung wie unter a) erreicht werden.

c) Erzwungene Belüftung mit Wärmetauscher in geschlossenen Schränken

- Anwendung: wenn entweder die Umgebung oder die hohe Verlustleistung keine natürliche Konvektion erlauben
- <u>Funktion</u>: ein Wärmetauscher mit Lüfter saugt Luft in den Schrank und drückt sie in die Wärmetauscherplatten, die durch einen zweiten Lüfter mit Umgebungsluft gekühlt werden
- <u>Ergebnis</u>: Je nach Ausführung kann die **5- bis 6-fache** zulässige Verlustleistung wie unter a) erreicht werden.

d) Erzwungene Belüftung in offenen Schränken

- <u>Funktion</u>: Ein oder mehrere Lüfter erzeugen einen Luftstrom von der unteren Schranköffnung <u>an den Geräten vorbei</u> durch die obere Schranköffnung hinaus.
- Berechnung des notwendigen Luftstroms:

$Q = (3,1 * P_{70\%}) / \Delta t$

Q [m³/h] notwendiger Luftstrom

P_{70%} [W] entstehende Verlustleistung (70 % der max. Verlustleistung)


 Δt [°C] zulässige Temperaturerhöhung im Schaltschra nk


e) Klimaanlage

- <u>Anwendung</u>: bei heißem Klima eine Schranktemperatur gleich groß oder geringer als die Umgebungstemperatur ist erreichbar.
- <u>Funktion</u>: Nutzung eines spezifisches Kältemaschinen-Systems oder des existierenden Klimasystems für die Schrankkühlung.

6 Anordnung und Montage

6.1 Maßzeichnung





	Maß X
Schraubklemmen	108 mm
Federzugklemmen	128 mm

6.2 Installation

Der Trennübertrager kann innerhalb des explosionsgefährdeten Bereiches der Zone 2 installiert werden.

Bei Betrieb in Zone 2 ist der Trennübertrager in ein Gehäuse einzubauen, das den Anforderungen der EN 60079-15 genügt (z.B. in ein Gehäuse Typ 8146 der Fa. R.STAHL Schaltgeräte GmbH).

6.3 Montage und Demontage

a) Die abziehbaren Klemmen

Alle Geräte sind mit abziehbaren Klemmen versehen. Zum Abziehen die Klemmen mit z.B. einem Schraubendreher wie im Bild dargestellt lösen.




b) Montage auf DIN-Schienen

Geräte wie im Foto dargestellt ansetzen und auf die DIN-Schiene aufschwenken. Dabei nicht verkanten. Zur Demontage den Fußriegel mit einem Schraubendreher etwas herausziehen und das Modul entnehmen.



c) Montage auf Hutschienen mit installiertem pac-Bus

Geräte wie im Foto oben dargestellt ansetzen und auf die DIN-Schiene mit aufgerastetem pac-Bus aufschwenken. Dabei nicht verkanten.






Demontage wie unter b) beschrieben.

Betriebsanleitung deutsch

7 Inbetriebnahme

7.1 Anschlüsse



7.2 Einstellungen

	Leitungsfehlererkennung LF 1)		Eingangswiderstand LI 2)	
	Deaktiviert *)	Aktiviert	$R_i = 220 \Omega^*$	$R_i = 500 \Omega$
Kanal 1	OFF ON LF1 LI1	OFF ON 1 LF1 LI1	OFF ON LF1 LI1	
Kanal 2	2 LF2 LI2	2 LF2	2 LF2 LI2	

- *) Standardeinstellung bei Auslieferung
- 1) Leitungsfehlererkennung:

9165/*6-11	61
Kurschluss im Ausgang	$R_L < 15 \Omega$
Drahtbruch im Ausgang	$R_L > 5 \text{ k}\Omega$
→ Verhalten des Eingangs	$R_i \ge 6 k\Omega$

2) <u>Hinweis</u>: Sollte der Ausgang des angeschlossenen Automatisierungssystems (Stromquelle) eine geringe AC-Impedanz haben, so kann es für eine störungsfreie HART-Kommunikation notwendig sein, den Schalter LI zu deaktivieren (OFF) und damit den Eingangswiderstand R_i des Trennübertragers auf 500 Ω zu erhöhen.

Die Änderung der DIP-Schalter-Einstellungen ist im Betrieb auch in der Zone 2 und bei angeschlossenen, eigensicheren Eingangssignalen zulässig.

8 Betrieb- und Betriebszustände

Bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, stellen Sie sicher, dass

- das Gerät vorschriftsmäßig im korrekten Steckplatz installiert wurde
- das Gerät nicht beschädigt ist
- die Kabel ordnungsgemäß angeschlossen sind

deutsch Betriebsanleitung

9 Reparatur und Instandhaltung

Es wird empfohlen, Reparaturen an unseren Geräten ausschließlich durch uns durchführen zu lassen. In Ausnahmefällen kann die Reparatur auch durch eine andere, zugelassene Stelle erfolgen. Die Geräte sind wartungsfrei.

Fehlersuchplan:

Fehlererkennung	Fehlerursache	Fehlerbehebung
LED "PWR" erloschen	Hilfsenergie ausgefallen oder	Hilfsenergieversorgung kontrollieren.
	Gerätesicherung defekt	Bei defekter Sicherung das Gerät zur Reparatur geben.
HART-Kommunikation	Ausgang des Automatisierungssystems	Schalter LI (siehe 6.2) auf OFF schalten (damit
gestört	hat eine zu geringe AC-Impedanz	R_i von 220 Ω auf 500 Ω erhöht)

Führen die beschriebenen Vorgehensweisen nicht zum gewünschten Erfolg, wenden Sie sich bitte an unsere nächste Vertriebsniederlassung. Zur schnellen Bearbeitung benötigt diese von Ihnen folgende Angaben:

- Typ und Seriennummer,
- Kaufdaten,
- Fehlerbeschreibung,
- Einsatzzweck (insbesondere Eingangs-/Ausgangsbeschaltung)

10 Zubehör und Ersatzteile

Verwenden Sie nur Original-Zubehör sowie Original-Ersatzteile der R.STAHL Schaltgeräte GmbH.

Safety instructions

The most important safety instructions are summarised in this chapter. It is intended to supplement the relevant regulations which must be studied by the personnel responsible.

When working in hazardous areas, the safety of personnel and plant depends on complying with all relevant safety regulations. Assembly and maintenance staff working on installations therefore have a particular responsibility. The precondition for this is an accurate knowledge of the applicable regulations and provisions.

When installing and operating the device, the following are to be observed:

- The national installation and assembly regulations apply.
- The isolating repeater may be installed in the explosion hazard areas Zone 2, Zone 22 or outside
- If installed in Zone 2, the isolating repeater is to be fitted in an enclosure that meets the requirements of EN 60079-15, e.g. R.STAHL 8146 or 8125.
- If installed in Zone 22, the isolating repeater is to be fitted in an enclosure that meets the requirements of EN 61241-1.
- National safety and accident prevention regulations
- The generally recognised technical regulations
- The safety guidelines in these operating instructions
- Any damage can invalidate the explosion protection.

Use the device in accordance with the regulations and for its intended purpose only (see "Function").

Incorrect or impermissible use or non-compliance with these instructions invalidates our warranty provision.

No changes to the devices or components impairing their explosion protection are permitted.

The device may only be fitted and used if it is in an undamaged, dry and clean state.

Conformity to standards

The isolating repeaters ISpac comply with the following standards and directives:

- Directive 94/9/EC
- EN 60079-0, EN 60079-15
- Directive 2004/108/EG
- EN 61326-1

3 Function

The isolating repeaters are used for the operation of control valves, i/p converters or displays.

The continued operation of intrinsically safe HART valves is possible.

The devices bi-directionally transfer a superimposed HART communications signal.

4 Marking and technical data

Manufacturer R.STAHL Type designation 9165/*6-11-61 Power supply **24 VDC** Nominal voltage U_N Nominal current (at U_N and I_{Amax}) 1/2 channels 80 mA / 135 mA 1.3 W / 2.3 W Power consumption (at U_N and I_{Amax}) 1/2 channels Signal range (with/without HART) 0...20 mA / 4...20 mA Functional range 0...24 mA Input resistance 220 Ω / 550 Ω (switchable) Output Range for load resistance $0...800 \Omega$ Minimum load resistance for line error detection 150Ω Ambient conditions -20...+70 ℃ Operating temperature

Additional technical data can be found in the current data sheet.

Safety related data

Storage temperature

Relative humidity (no condensation)

Explosion protection marking II 3 G Ex nA nC II T4
Testing authority and certificate number DMT 03 ATEX E 012 X

Max. current I_o 30 mA

Ambient temperature range -20 ℃...+60 (+70)℃

See cabinet installation guide

-40...+80 ℃

< 95 %



Additional technical data can be found in the EC-Type Examination Certificate. The latest information can be found on www.stahl.de

Please consult with the manufacturer before operating under conditions which deviate from the standard operating conditions.

5 Engineering

5.1 Max. ambient temperatures

The ISpac isolators can be used over a wide temperature range. Depending on the isolator version and installation method different maximum ambient temperatures may result.

	Ventilation:	without ventilation		on
	Installation:	Single unit	DIN	N-rail
	Orientation:	any	vertical	horizontal
Channels	Туре:			25 100 101 10 10
1	9165/16-11-61	70 ℃	60 ℃	70 ℃
2	9165/26-11-61	70 C	50 ℃	60 ℃
	Ventilation:		with ventilation	1
	Installation:	Single unit	DIN	N-rail
	Orientation:	Any	vertical	horizontal
Channels	Type:			55 400 600 550 600
1	9165/16-11-61	70 ℃	70 ℃	70 ℃
2	9165/26-11-61	70 C	60 ℃	60 ℃

5.2 Power dissipation

Data sheets are describing the maximum power dissipation in standard operation (output 20 mA; power supply 24 V DC; load = 250 Ω). In practice not all isolators are working with full load. Therefore engineering is done typically with an average power dissipation of 70 % (P_{70%}).

Туре	Channels	max. power dissipation	70 % power dissipation
9165/16-11-11	1	1.1 W	0.9 W
9165/26-11-61	2	1.9 W	1.3 W

5.3 Engineering of the power dissipation in cabinets

When electronic devices are integrated in cabinets free air movement is restricted and the temperature rises. To minimise the temperature rise it is important to optimise the power dissipation as well as the elimination of the produced heat inside a cabinet.

a) Natural Convection in closed cabinets

- <u>Application</u>: when the dissipated power is moderate and when the system operates in a dusty or harsh environment
- Calculation of the maximum allowed power dissipation:

$Pmax = \Delta t * S * K$

P_{max} [W] max. allowed power dissipation in the cabinet

 Δt [°C] max. allowed temperature rise

S [m²] free, heat emitting surface of the cabinet

K [(W/m²*℃)] thermal emitting coefficient (K=5.5 for painted steel sheets)

The calculated value for P_{max} has to be smaller than the total average power dissipation (70 % of max. power dissipation) of the installed isolators: $P_{max} < \sum P_{70\%}$

b) Natural convection in open cabinets

- <u>Function</u>: the heat is removed by cool air flowing through the devices
- Requirements:
 - inlet and outlet ports in the lower and upper ends of the cabinet
 - the air flow path must be kept free from obstacles.
- Result: Depending on the engineering the improvement can reach a **two times higher** power dissipation as with a)

c) Forced ventilation with heat exchanger in closed cabinets

- Application: when either the harsh environment or the high dissipated power do not allow natural convection
- <u>Function</u>: a heat exchanger with a fan pulls the air into the cabinet and pushes it into the heat exchanger plates that are cooled by the external ambient air moved by a second fan.
- Result: Depending on the engineering the improvement can reach a **5 or 6 times higher** power dissipation as with a)

d) Forced ventilation in open cabinets

- <u>Function</u>: the filtered air is taken from the bottom cabinet openings by one or more fans, flows through the devices, and finally exits at the top of the cabinet.
- Calculation of the required air flow:

$Q = (3.1 * P_{70\%}) / \Delta t$

Q [m³/h] required air flow

P_{70%} [W] dissipated power (70 % of max. power dissipation)


 Δt [°C] allowed temperature rise in the cabinet


e) Air conditioned cabinets

- <u>Application</u>: for hot climates it is possible to reach a cabinet temperature equal or even lower than the ambient temperature
- <u>Function</u>: a specific refrigerating system or the existing air conditioning system can be used for cabinet conditioning

6 Arrangement and fitting

6.1 Dimensions





	Size X
Screw terminals	108 mm
Spring clamp terminals	128 mm

6.2 Installation

The isolating repeater may be installed in the hazardous areas Zone 2. In the case of operation in Zone 2, the isolating repeater must be fitted in an enclosure which complies with the requirements of EN 60079-15 (e.g. in an enclosure type 8146 from the R.STAHL Schaltgeräte GmbH company).


6.3 Mounting and dismounting

a) Detachable terminals

All devices are provided with detachable terminals. A screwdriver is needed to remove the terminals (as shown in the picture).



Set the device on the DIN rail and tilt/snap onto the rail as depicted. Do not set at an angle. For removal, pull the base latch out a little with a screwdriver and remove the module.



As depicted in the photo, set the device in position on the pac-Bus (already mounted on the DIN rail) and tilt/snap until it locks in.

Do not tilt at an angle to either side when snapping onto the pac-Bus.

<u>Note</u>: In order to prevent pole reversal during installation, the pac-Bus elements have been equipped with a keyed connection plug (see photo). The module is fitted with a matching slot.


Dismount as described below in b).





7 Commissioning

7.1 Connections



7.2 Settings

	Line Fault detection LF 1)		Input resistance LI 2)	
	Deactivated *)	Activated	$R_i = 220 \Omega^*$	$R_i = 500 \Omega$
Channel 1	OFF ON LF1 LI1	OFF ON 1 LF1 1 LI1	OFF ON LF1 LI1	
Channel 2	2 LF2	2 LF2 LI2	2 LF2	

- *) Default factory setting
- 1) Line Fault detection:

9165/*6-11	61
Short circuit in output	$R_L < 15 \Omega$
Wire break in output	$R_L > 5 k\Omega$
→ Signal via input	$R_i \ge 6 \ k\Omega$

2) Note: To obtain interference-free HART communication when the output of the connected automation system (current source) has a low AC impedance, it may be necessary to deactivate the switch LI (OFF), thereby raising the input resistance R_i of the isolating repeater to 500 Ω .

The DIP switch settings may be changed during operation in Zone 2 as well and in the case of connected, intrinsically safe input signals.

8 Operation and operational states

Before commissioning the device, please ensure that:

- the device has been installed in accordance with the standards
- the device is not damaged
- the cables are properly connected

Maintenance and repair

It is recommended that all repairs to our devices be carried out by R. Stahl. In exceptional cases, repair may be performed by approved third-parties. The devices are maintenance-free.

Troubleshooting chart:

Error detection	Cause of error	Corrective action
"PWR" LED not lit	Power supply failure or device fuse is	Check power supply.
	defective	If device fuse is defective, send device in for
		repair.
HART communication	The AC impedance of the automation	Switch LI (see 6.2) to OFF (so that R _i is raised
faulty	system output is too low	from 220 Ω to 500 Ω)

If the procedure described above does not obtain the desired result, please contact your local R.STAHL sales and service representative. In order to quickly process your request, please provide us with the following information:

- Type and serial number,
- Purchase date(s),
- Description of the error,
- Application description (particularly the configuration of the input/output circuitry)

10 Accessories and spare parts

Use only original accessories and spare parts from R.STAHL Schaltgeräte GmbH.

EG-Konformitätserklärung / EC-Declaration of Conformity

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité



Wir (we; nous)

R. STAHL Schaltgeräte GmbH, Am Bahnhof 30, 74638 Waldenburg, Germany

9165/..-11-..

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt hereby declare in our sole responsibility, that the product déclarons de notre seule responsabilité, que le produit

Trennübertrager Isolating repeater Amplificateur separateur

EG-Baumusterprüfbescheinigung: mit der

DMT 03 ATEX E 012 X

(under; EC-Type Examination Certificate: avec) Attestation d'examen CE de type:

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen oder normativen Dokumenten übereinstimmt

which is the subject of this declaration, is in conformity with the following standards or normative documents

auquel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes ou aux documents normatifs suivants

Bestimmungen der Richtlinie terms of the directive prescription de la directive	Nummer sowie Ausgabedatum der Norm Number and date of issue of the standard Numéro ainsi que date d'émission des normes
94/9/EG: ATEX-Richtlinie 94/9/EC: ATEX Directive 94/9/CE: Directive ATEX	EN 60079-0: 2006 EN 60079-11: 2007 EN 60079-15: 2005 EN 60079-26: 2004 EN 61241-0: 2006 EN 61241-11: 2006
2004/108/EG: EMV-Richtlinie 2004/108/EC: EMC Directive 2004/108/CE: Directive CEM	EN 61326-1; 2006

Qualitätssicherung Produktion:

Production Quality Assessment: PTB 96 ATEX Q006-4 Assurance Qualitée Production:

Kenn-Nr. der benannten Stelle / Notified Body number / N° de l'organisme de certification: 0102

Waldenburg, 03.03.2008

Ort und Datum Place and date lieu et date

J.-P. Rückgauer Leiter Entwicklung und Technik Director Design and Technology Directeur Développement et Technique Dr. S. Jung Leiter Qualitätsmanagement Director Quality Management Dept. Directeur Dept. Assurance de Qualité

EG-Baumusterprüfbescheinigung





2. Nachtrag

(Ergänzung gemäß Richtlinie 94/9/EG Anhang III Ziffer 6)

zur EG-Baumusterprüfbescheinigung **DMT 03 ATEX E 012 X**

Trennübertrager Typ 9165/**-11-** Gerät:

Hersteller: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

74638 Waldenburg Anschrift:

Beschreibung

Der Trennübertrager wurde nach den Normen der Reihe EN 60079-** und EN 61241-** geprüft und es kann auch eine neue Ausführung

Typ 9165/**-11-6*

gefertigt werden.

Die grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der geänderten Ausführung werden erfüllt durch Übereinstimmung mit

EN 60079-0:2006 Allgemeine Anforderungen EN 60079-11:2007 Eigensicherheit 'i'

EN 60079-15:2005 Zündschutzart 'n'

EN 60079-26:2004 Gerätegruppe II Kategorie 1G Allgemeine Anforderungen EN 61241-0:2006 EN 61241-11:2006 Schutz durch Eigensicherheit 'iD'

Die Kennzeichnung des Gerätes muss die folgenden Angaben enthalten:

II 3 (1) G Ex nA nC [ia] IIC T4 (Ex iaD)

für Typ 9165/**-11-1*

II 3G Ex nA nC II T4 für Typ 9165/**-11-6*

Besondere Bedingungen für die sichere Anwendung bzw. Verwendungshinweise Bei der Errichtung des Trennübertragers in Bereichen, die Kategorie 3 Betriebsmittel erfordern, muss dieses Modul in ein Gehäuse, das den Anforderungen der EN 60079-15 entspricht, eingebaut werden.

Seite 1 von 3 zu, DMT 03 ATEX F 012 X / N2 Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.

DEKRA EXAM GmbH Dinnendahlstraße 9 44809 Bochum Telefon 0234/3696-105 Telefax 0234/3696-110 E-mail zs-exam@dekra.com (bis 31.05,2003: Deutsche Montan Technologie GmbH Am Technologiepark 1 45307 Essen)

EC-Type Examination Certificate





Translation

2nd Supplement

(Supplement in accordance with Directive 94/9/EC Annex III number 6)

to the EC-Type Examination Certificate DMT 03 ATEX E 012 X

Equipment: Isolating repeater type 9165/**-11-**

Manufacturer: R. STAHL Schaltgeräte GmbH

Address: 74638 Waldenburg, Germany

Description

The isolating repeater has been assessed in acc. with the standards EN 60079-** and EN 61241-** and a new variation

type 9165/**-11-6*

can be manufactured.

The Essential Health and Safety Requirements of the modified equipment are assured by compliance with:

EN 60079-0:2006 General requirements
EN 60079-11:2007 Intrinsic safety 'i'
EN 60079-15:2005 Type of protection 'n'
EN 60079-26:2004 Equipment Group II Category 1G
EN 61241-0:2006 General requirements
EN 61241-11:2006 Protection by intrinsic safety 'iD'

The marking of the equipment shall include the following:

(EX) II 3 (1) G Ex nA nC [ia] IIC T4
II (1) D [Ex iaD]
II 3G Ex nA nC II T4

for type 9165/**-11-1*

for type 9165/**-11-6*

Special conditions for safe use

For installation of the isolating repeater in areas, where category 3 equipment is required, the module has to be mounted in an enclosure which is in accordance with EN 60079-15.



R. STAHL Schaltgeräte GmbH Am Bahnhof 30 74638 Waldenburg (Württ.) – Germany www.stahl.de

ID-Nr. 91 65603310 S-BA-9165-000-de/en-04/2008